


Umificador ultrasônico

Hidrat

Modelo TH-02

Manual de Instruções
(Leia com atenção)

Estrutura



1 . Saída de umidade

2 . Reservatório


3 . Potência

4 . Botão rotativo

Operação

1 . Coloque o equipamento em uma superfície reta e estável.

2 . Levante o reservatório, vire-o, solte a tampa de entrada e encha com água limpa.



3 . Aperte a tampa e use um pano limpo para secar a superfície molhada.

4 . Coloque o reservatório novamente na base.

5 . Secar se necessário.

- 6 . Plugue o equipamento na energia.
- 7 . Vire o botão rotativo, até que a luz indicadora se acenda.
- 8 . Continue virando o botão rotativo, até que a umidade comece a sair e selecione a quantidade de umidade desejada.
- 9 . O umificador pode funcionar por 08 horas se houver água no reservatório.
- 10 . Se não houver água no reservatório, ele interrompe o funcionamento automaticamente.
- 11 . Existe um dispositivo de segurança instalado dentro do equipamento que interrompe o seu funcionamento caso exista algum superaquecimento de causas desconhecidas.
- 12 . Supervisão recomendada em todos os casos.

Importantes instruções de segurança

- 1 . Desconecte o plugue da tomada antes de encher o reservatório, esvaziar ou limpar o equipamento.
- 2 . Quando ligado, nunca toque no equipamento com as mãos molhadas.
- 3 . Se o cabo de energia estiver danificado, não troque por conta própria, ligue para a assistência técnica autorizada para fazer o conserto.
- 4 . Nunca permita que a água entre dentro da base.
- 5 . Não mova o equipamento em uso, desligue-o antes.
- 6 . Não desmonte o umificador.
- 7 . Não mude a potência do umificador enquanto ele estiver em uso.
- 8 . Certifique-se que o equipamento se encontra desligado antes de mudá-lo de posição.

Cuidado

- 1 . Não adicione e nem limpe o equipamento com água em temperatura superior a 40°C. Isso poderá deformar o mesmo.
- 2 . Não adicione água pela saída de umidade.
- 3 . Não adicione água diretamente pelo canal de evaporação. Siga corretamente as instruções.
- 4 . Não adicione produtos químicos no reservatório de água.
- 5 . Se a temperatura estiver abaixo de 0°C, esvazie o reservatório para evitar o congelamento da água.
- 6 . Não levante o reservatório enquanto o equipamento estiver ligado.
- 7 . Desconecte o equipamento da energia elétrica antes de esvaziá-lo.
- 8 . Não coloque o umidificador em lugares com vento, assim você terá um melhor resultado.
- 9 . Mantenha o equipamento longe de fogo, radiadores ou qualquer fonte de calor.
- 10 . Mantenha o umidificador afastado de móveis ou equipamentos elétricos.

Informações técnicas

Voltagem: Bivolt

Capacidade: 2,2 Litros


Frequência: 60 Hz

Evaporação máxima: 250 ml/h

Potência: 35 W

Ruído: 35 db

Diagrama



Limpeza, manutenção e armazenagem

Tenha certeza que o equipamento está desconectado da energia elétrica antes de limpar, encher o reservatório com água ou guardar.

1 . Limpeza do reservatório:

Sugerimos a limpeza do reservatório pelo menos uma vez por semana. Levante o reservatório e vire-o de ponta cabeça, retire a água, limpe com um pano e depois encha com água limpa.

2 . Limpeza do canal de água e troca de energia:

Sugerimos a limpeza semanalmente, mas se houver bolhas de água no canal, ou nos botões de energia, seque e limpe imediatamente. Se necessário use sabão neutro e enxágue bem.

IMPORTANTE: Use somente um pano limpo e seco para limpar os botões de energia, nunca objetos pontiagudos e rígidos.

3 . Limpeza da superfície do umidificador:

Retire o pó com um pano seco e limpo, não use produtos químicos!

4 . Armazenagem:

Limpe cuidadosamente conforme instruído, depois de seco guarde na caixa e deixe em lugar fresco, seco e arejado.

“Se houver problemas com o umidificador, contate o fornecedor ou procure uma assistência técnica autorizada. Transporte, má utilização e violação do equipamento, não são cobertos pela garantia”.



Umidificador ultrasônico
Modelo: TH-02